



1 Alimentatore Carica Batterie Intelligente T.ali

2 Alimentazione rete 220 / 24 V dc - ac

3 Batteria Esterna

4 Viva voce Citofonico Standard

5 Piastra di Cabina con Pulsante d'allarme, segnalazioni di allarme inviato e ricevuto e predisposta per viva voce.

6 Sistema UNICO TSA 2

7 Cornetta citofonica

8 Connettori interni alla macchina

NOTE:  
L'input di allarme è programmabile NA o NC.  
Allarme inviato e Allarme ricevuto sono contatti puliti di relè.

CONNESSIONI: UNICO TSA 2, T.ali

Edizione: maggio 2011